

D) BESCHREIBUNG UND MONTAGE

- A - Motorkopf.
- B - EIN/AUS Schalter.
- D - Schwimmer: Er verhindert, daß während des Saugens Flüssigkeit in den Motorkopf eintritt.
- E - Polyesterfilter nur zum Trockensaugen; vor Naßsaugen unbedingt zu entfernen!
- F - Befestigungsklammern.
- G - Saugstützen.
- H - Behälter.
- L - Saugsauglauch.
- M - Verfüngerungsrohr.
- N - Reduzierstücke.
- O - Handgriff.
- P - Rundbürste.
- Q - Fugendüse.
- R - Trockensaugdüse.
- S - Wassersaugdüse.
- T - Teppich Saugdüse.

TROCKENSAUGEN / BEDIENUNGSHINWEISE

- Textilfilter in Behälter einsetzen (Abb. 1).
 - Motorkopf auf Behälter setzen und mit Klammern befestigen (Abb. 3).
 - Schlauch am Saugstützen anschließen (Abb. 4).
 - Saugrohre auf Saugsauglauch stecken (Abb. 5).
 - Entsprechendes Zubehör auswählen und anschließen (Abb. 6).
 - Stecker in Steckdose stecken, dann Gerät einschalten (Abb. 7).
 - Beispiel für den Gebrauch der Fugendüse (Abb. 8).
 - Beispiel für den Gebrauch der Rundbürste (Abb. 9).
 - Beispiel für den Gebrauch der Bürste für Bodenreinigung (Abb. 10).
 - Papierfilter auf den im Gerät befindlichen Stutzen schieben (Abb. 12).
- ### MASS-SAUGEN / BEDienungSHINWEISE
- Textfilter abnehmen (Abb. 2).
 - Motorkopf auf den Tank setzen und mit Klammern befestigen (Abb. 3).
 - Schlauch am Saugstützen anschließen (Abb. 4).
 - Verbinde die Wassersaugdüse (Abb. 5).
 - Stecker in Steckdose stecken, dann Gerät einschalten (Abb. 7).
- Beispiel für den Gebrauch der Wassersaugdüse (Abb. 11)
Beispiel für den Gebrauch der Teppich Saugdüse (Abb. 13)

ACHTUNG

Um die Leistungsfähigkeit des Gerätes zu erhalten, wird empfohlen, den Polyesterfilter nach jedem Gebrauch zu reinigen.

INFORMATIONEN FÜR DEN EINSATZ UND IHRE SICHERHEIT

- Verpackungsteile können gefährlich sein (z.B. die Plastikhülle) daher unerreichbar für andere Personen, die sich ihrer Handlungen nicht bewusst sind, oder für Tiere aufbewahren.
- Jeder Gebrauch des Gerätes, der in dieser Anleitung nicht beschrieben ist, kann gefährlich sein und muß daher vermieden werden.
- Wenn das Gerät arbeitet, sorgfältig darauf achten, daß die Saugdüse nicht an eine empfindliche Körperstelle gehalten wird, wie Augen, Mund oder Ohren.
- Vor dem Gebrauch muß das Gerät mit allen Teilen korrekt zusammengesetzt werden.
- Überprüfen Sie, ob Steckdose und Gerätestecker zusammenpassen.
- Das Gerät nur dann anschließen, wenn die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt. Saugen Sie keine Materialien an, die den Beutel beschädigen könnten (z.B. Glasscherben, Metallstücke usw.).
- **ACHTUNG:** Das Gerät niemals in der Nähe entflammbarer, explosiver oder giftiger Substanzen benutzen (z.B. Kammasche). Vor jeder Wartung, Reinigung, dem Filterwechsel und nach dem Gebrauch Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen. Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, nicht in der Reichweite von Kindern oder Personen lassen, die sich ihrer Handlungen nicht bewusst sind.
- Niemals das Gerät an der Anschlußleitung ziehen oder hochheben.
- Das Gerät zur Reinigung nicht in Wasser tauchen oder mit einem Wasserstrahl reinigen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, dass das Speisungsabel keinerlei Beschädigungen aufweist, und dass es weder ausgetrennt noch veraltet ist. Ersetzen Sie es, bevor Sie es weiter verwenden.
- Ist das Stromkabel beschädigt, muss es zur Vermeidung von Risiken vom Hersteller oder technischen Kundendienst bzw. einer Person mit vergleichbarer Qualifikation ausgewechselt werden.
- Falls elektrische Verletzungen benutzt werden, immer sicherstellen, daß diese für die entsprechende Anwendung geeignet sind. Niemals das Gerät benutzen, um Wasser aus Behältern, Waschbecken, Wannen, etc., zu saugen.
- Das in Betrieb befindliche Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen.
- **ACHTUNG:** Beim Ausstreuen von Schaum oder Flüssigkeiten den Staubsauger sofort ausschalten.
- Stellen Sie sicher, daß der Schwimmer, nicht beschädigt oder blockiert ist, oder Gerät umkippt.
- Kein Wasser aus Behältern, Becken, Wannen, usw. saugen.
- Falls das Gerät umgekippt ist, Gerät sofort ausschalten, Netzstecker ziehen und erst dann das Gerät richtig aufstellen.
- Keine aggressiven Lösungsmittel oder Reinigungsmittel verwenden.
- Service und Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Personal ausgeführt werden. Defekte Teile des Gerätes dürfen nur mit Originalteilen ersetzt werden.
- Der Hersteller ist nicht verantwortlich für jeglichen Schaden an Personen oder Gegenständen, verursacht durch falschen Gebrauch des Gerätes oder durch Nichtbeachten der in dieser Anleitung gegebenen Instruktionen.

GERÄUSCHEMISSIONEN

Diese Werte sind gemäß EN 60704 - 1 (1996) / EN 60704 - 2 - 1 (2000) Normen abgemessen. Abmessung A für das Niveau des Schalldrucks des Geräts ist < 85 dB(A). Unter ungünstigen Zuluftungsbedingungen kann es beim Gebrauch zu einer kurzfristigen Absenkung der Spannung kommen.

Werten Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

